


后桥 LG7118000365




后桥 Rear axle

序号	图号	部件名称	部件规格	用量	备注
	JD24T-119-6.167	后桥总成 Rear axle assy		1	
1	2401T119-010S	后桥壳总成 rear axle housing assy.		1	
2	31J-04075	后油封座圈 rear oil seal collar		2	
3	31J-04080	后轮毂油封总成 rear hub oil seal assy.		2	
4	32214	后轮毂内轴承总成 rear hub inner bearing assy.		2	
5	31D-04057	螺母-紧固制动鼓与轮毂 nut		12	
6	35T08-02075	后制动鼓 rear brake drum		2	
7	31T77-04015	后轮毂 rear rear hub		2	
8	31T77-04052	后左/右车轮螺栓 rear wheel bolt		12	
9	31K24-03056	后轮螺母 rear wheel nut		12	
		左后轮内螺母(Rear wheel inner nut L)		取消	
		右后轮内螺母(Rear wheel inner nut R)		取消	
		左后轮外螺母(Rear wheel outer nut L)		取消	
		右后轮外螺母(Rear wheel outer nut R)		取消	
10	32013	后轮毂外轴承总成 rear hub outer bearing assy.		2	
11		隔套-后轮毂外油封 spacer		取消	
12		后轮毂外油封总成（骨架橡胶油封） rear hub oil seal assy.		取消	
13		后轮毂外油封座圈rear oil seal collar		取消	
		螺钉 screw		取消	
14	24J-01076	调整螺母-轮毂轴承 rear hub adjusting nut		2	
15	24J-01081	锁紧垫圈-轮毂轴承螺母 lock washer		2	
16	24T16-03065-860	后桥半轴 axle shaft		2	
17	24T16-03064	后桥半轴衬垫 axle shaft gasket		2	
18	Q121B1235	双头螺栓(细牙)-紧固半轴用 axle shaft bolt		16	
19		锥形套-半轴螺栓 bushing		取消	
	24J-01090	半轴油封总成		2	
20	3502T28-080WK-B	后左制动器底板 rear left brake plate		1	

后桥 Rear axle

	3502T28-081WK-B	后右制动器底板 rear right brake plate		1	
	3502T28-085W	上制动蹄带摩擦片、销钉及滚轮总成		1	
	3502T28-185W	下制动蹄带摩擦片、销钉及滚轮总成		1	
21	3502T28-101	后制动蹄 rear brake shoe		4	
22	24T28-01057	六角头螺栓-紧固制动器底板用 bolt		12	
	Q341B10	螺 母-紧固制动器底板用 nut		12	
23	3502T28-064	回位弹簧 return spring		2	
24	35T28-02041-437	后左制动凸轮轴 rear left brake cam		1	
	35T28-02042-437	后右制动凸轮轴 rear right brake cam		1	
25		后左气室总成 rear left brake chamber assy.		不带	
		后右气室总成 rear right brake chamber assy.		不带	
26	Q40112	平垫圈 washer		2	
	Q5004026	开口销 cotter pin		2	
27	Q5101238	销轴-制动气室连接用 axis pin		2	
28	35T08-02029	左支架带衬套总成-后制动器 brake chamber left bracket		1	
	35T08-02030	右支架带衬套总成-后制动器 brake chamber right bracket		1	
	Q150B1235TF2	六角头螺栓-紧固气室支架用 bolt		8	
29	3501D01-050	后制动调整臂总成 rear brake adjusting arm		2	
30	3502B-047	调整垫片 adjusting washer		按需	选装/*
31	24T-01073	油面孔螺塞（放油堵） plug		2	
	9001A	通气塞总成 air breather		1	
32		衬垫 gasket		取消	
33	2402T05-010-6.167	主减速器 differential carrier assy		1	
34	Q151C1035	六角头螺栓-紧固主减速器用 bolt		9	
	2401W-071-01	六角头螺栓-紧固主减速器用 bolt		4	
	Q40510	弹簧垫圈 spring washer		13	

主减速器 2402T05-010-6.167



主减速器 differential carrier assy

序号	图号	部件名称	部件规格	用量	备注
	2402T05-010-6.167	主减速器 differential carrier assy		1	
1	2402T-036	轴承座 bearing seat		1	
2	2402T-041-C	调整垫片-主锥齿轮前轴承 separating adjust shim		按需	选装/*
3	31309 (27309E)	轴承总成-主动锥齿轮 bearing assy.		2	
4	2402T-049-C	隔套-主动锥齿轮前轴承 spacer		1	
5	2402T-081~086	调整垫片-轴承座 adjusting washer		按需	选装/*
6	2402T-0637-025	主动锥齿轮 (Rear axle bevel pinion)		1	
7	NU2205V/C9YA (CG532505UEY	主锥后轴承总成 rear bearing assy		1	
8	2402T-058	油封总成—主动锥齿轮 oil seal assy.		1	
9	2402T05-065	突缘总成-主动锥齿轮 flange		1	
10	2402T-072	六角自锁螺母-主动锥齿轮 hex slotted nut		1	
11	2402T-037	O形圈-轴承座 o-ring		1	
12	2402T-112	导向轴承挡片A		1	
13	Q43125	轴用挡圈-导向轴承		1	
14	Q150B1240TF2	六角头螺栓-紧固轴承座用 bolt		6	
	Q40512	重型弹簧垫圈 spring washer		6	
15	29590/29522	差速器轴承总成 differential bearing assy.		2	
16	2402T-356	螺栓-差速器壳与从动锥齿轮 bolt		12	
17	2402T-317	锥齿轮差速器左壳 left bevel gear differential case		1	
18	2402T-0637-026	后桥从动锥齿轮 Rear axle driven crown gear		1	
19	2402T-345	行星齿轮 planet gear		4	
20	2402T-346	支承垫圈—行星齿轮 thrust washer		4	
21	2402T-331	十字轴 spider		1	
22	2402T-335	半轴齿轮 side gear		4	
23	2402T-336	支承垫圈-半轴齿轮 thrust washer		4	
24	2402T-318-A	锥齿轮差速器右壳 right bevel gear differential case		1	

主减速器 differential carrier assy

25	2402T-366-A	螺栓-后桥差速器壳 bolt		12	
	Q40510	弹簧垫圈 spring washer		16	
	Q341C12	I型六角螺母-楔形锁销 nut		16	
26	2402T-381	差速器轴承调整螺母 adjusting nut		2	
27	2402T-111	导向轴承挡片B		1	
28	2402T-115	主减速器壳 differential case		1	
29	2402T-117	差速器轴承盖 bearing cap		2	
	2402T-119	螺栓-差速器轴承盖用 bolt		4	
	Q40514	弹簧垫圈 spring washer		4	
30	2402T-383	左止动片-差速器轴承调整螺母 left lock plate		2	
	Q40306	弹簧垫圈 spring washer		2	
	Q150B0814	六角头螺栓-紧固前轮毂盖用 bolt		2	